

三菱 × MTL 駆動手順書

青柳 2020/03/27

VER.A

AC200V_J001アンプ用



初期設定

- ① 「プロジェクト」新規作成にて「アンプ型式」、運転モード「DDモータ」選択
- ② 分解能入力、その他調整

パラメータ	変更値	備考
PL25	表1参照	エンコーダ値下位 (必須)
PL26	表1参照	エンコーダ値上位 (必須)
PL08	0114	微小位置検出選択
PL09	5~15	磁極検出結果により調整
PA04	2100	強制停止信号

モータ	PL25	PL26
MD-30-108KE	9780	6
MD-40-324KE	C680	13
MDH(12)-40-324KE	C680	13
MD-70-648KE	8D00	27

表1