

◆MEH-12 付属フランジの取付方法



①付属品を袋から取り出す。

ネジが小さいので紛失にご注意ください。



②フランジを“コの字”に曲げる。

ピンセットや定規などを使用すると曲げやすいです。



③装置筐体→エンコーダ側面の順に取り付ける。

フランジをエンコーダに取り付ける前に、
4-φ2.2PCD16の穴を利用して装置筐体側へ取り付けます。
その後、2-φ2.2の穴を利用してエンコーダ側面のタップに付属の
ネジを利用して取り付けます。